

Tájékoztató
mágnesfólia használatáról

Az anyag felhasználása során és a hibák megelőzése érdekében az alábbiakat kell figyelembe venni:

- 1.) A borítandó felületnek és a mágnesfóliának felrakás előtt tisztának, pormentesnek és száraznak kell lennie.
- 2.) A mágnesfóliának a teljes felületen egyenletesen, simán kell felfeküdnie, nem lehetnek rajta pl. „szamárfülek”.
- 3.) A levett mágnesfóliát sima felületen kell tárolni. A fólia megtörése, feltekerése vagy összehajtása jelentősen csökkenti a felhasználhatóságát. Amennyiben a mágnesfóliát mégis összetekerik, a nyomatos felületnek mindig kifelé kell mutatnia.
- 4.) A mágnesfóliát nem szabad a gépkocsik díszléceire, vagy éles széleire felfektetni.
- 5.) Minden mosás előtt (akár gépi, akár kézi) a mágnesfóliát el kell távolítani.
- 6.) Túl vastag lakk- vagy kittretegek jelentősen akadályozhatják/befolyásolhatják a mágnesfólia alkalmazhatóságát.
- 7.) Nyári külső hőmérsékletek esetén és a fólia karosszérián történő többnapos fenntartása esetén előfordulhat, hogy a fólia hozzáragad az autóhoz. Az ilyen veszélyek elkerülésére, éjszakára, vagy a nem használat idejére távolítsuk el a mágnesfóliát az autóról. Napközben is legalább egy alkalommal vegyük le a fóliát, és újra tegyük fel.
- 8.) A mágnesfóliák hosszabb ideig tartó, és megszakítások nélküli használata a frissen lakkozott felületeken kisebb árnyékképződéshez vezethet.
- 9.) **Felhívjuk a figyelmet, hogy a mágnesfóliák meghatározott fényezésű felületek esetén (pl. metálfény) elszíneződést okozhatnak.** Javasoljuk ennek rendszeres ellenőrzését. Újrafényezett (második fényezés) felületeken a mágnesfólia színváltozásokhoz vezethet, ezért azt ilyen felületekre nem ajánljuk.
- 10.) A mágnesfólia tisztítása csak vízzel történjen. Nem szabad a fóliát oldószer tartalmú folyadékokkal tisztítani. Javasoljuk a mágnesfólia barna mágneses oldalának heti vakszolását savmentes, semleges (PH7) vaksszal, ill. a szakkereskedelemben kapható, személygépkocsik ápolásához használt vakszemulzióval elvégezni.
- 11.) Amennyiben a mágnesfóliánál különböző behatásokra hullámosodás lépne fel, javasoljuk, hogy a fóliát 1mm vastag fémlemezek között +30 -+40 °C -on 24-48 óráig préseljük.

Útmutató kereskedők és továbbfeldolgozók számára:

Kérjük, hogy a fenti tájékoztatót megfelelő formában hozzák a végfelhasználók tudomására. Pl. a fólia hátoldalára egy vékony öntapadó etikett segítségével. A tekerceses árut megnyomás előtt egy-két napig kb. 18°C-os hőmérsékleten, papírfelületen kitekerve kell tartani. Így lehet biztosítani, hogy egyenes/sima anyag kerül feldolgozásra.